



Gebrauchsanleitung für Handetikettierer

Funktion

Dieser Handetikettierer von der Firma HADE hat 2 Funktionen:
Mit Leim gefüllt ist er ein Anleimgerät, mit Wasser ein Anfeuchtgerät.

Inbetriebnahme

- Handetikettierer auf eine rutschfeste Unterlage stellen.
- Etikettenoberteil abnehmen und beiseite legen.
- Vorbereiteten Leim in den Leimbehälter geben, bis die untere Messingwalze etwa ein Drittel ihres Durchmessers in den Leim eingetaucht ist. Der Leimbehälter ist an der Vorderseite mit einem Markierungsstrich für den maximalen Flüssigkeitsstand gekennzeichnet.
- Danach das Etikettenoberteil wieder aufstecken.

Etikettieren

- Obere Leimwalze mit der rechten Hand am Rändelrad im Uhrzeigersinn drehen, bis die Walze gleichmäßig mit Leim bedeckt ist.
- Etikett mit der linken Hand durch die Klemmleiste bis zur Leimwalze schieben, Leimwalze hierbei im Uhrzeigersinn drehen und dabei das Etikett durchziehen. Das Etikett ist jetzt vollflächig beleimt.

Soll das Etikett nicht vollflächig beleimt werden, ist das Etikett über die Leimwalze zu ziehen und hierbei das Rändelrad der Walze mehrfach kurz festzuhalten.



Reinigung

Die Reinigung aller leimberührten Teile erfolgt mit kaltem Leitungswasser. Gereinigt wird nach Bedarf. Spätestens, wenn Unterbrechungszeiten von mehreren Tagen anstehen. Eine besondere Wartung des Handetikettierers ist nicht erforderlich, wenn die Einzelteile mit fließendem Leitungswasser gereinigt und anschließend mit einem Tuch getrocknet werden.

Hilfsmittel bei der Etikettierung

Flaschen und Gläser lassen sich schneller und genauer etikettieren, wenn diese einen festen Halt haben und nicht verrutschen. Im nebenstehenden Foto werden 2 gleich große Regalbretter als Etikettierhilfe verwendet. Das obere Regalbrett ist mit einem Lochausschnitt für das Glas ausgestattet. Beide Bretter sind miteinander verschraubt.

Wir wünschen Ihnen lange Freude mit dem Handetikettierer

Marianne und Wilfried Marquardt
August 2010

